SALUS CONTROLS

Smart Plug

Model: SPE600

Installation Manual

Vorstellung

Smartplugs werden direkt in die Steckdose gesteckt um den Anwender die Möglichkeit zu geben das angeschlossene Gerät zu steuern. Salus bietet Standard Smartplugs für EU, UK und USA an. Dieses Gerät muss mit dem Universellen Gateway (UG600/UGE600) und der Salus Smart Home App verwendet werden. Auf www.Salus-smarthome.com finden sie eine PDF-Version der Anleitung.

Produkt-Compliance

Das Produkt den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Direktiven entspricht: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist über die folgende Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

Sicherheitshinweis

Nur mit gängigen Verordnungen verwenden.
Nur im Innenbereich.
Halten Sie Ihr Gerät trocken.
Trennen Sie ihr Gerät ehe Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen.

Introductie

Smartplugs gaan direct in een contactdoos (als zijnde een verlening) Hierdoor kan de gebruiken de het aangesloten apparaat bedienen. SALUS biedt gestandaardiseerde Smart Plugs aan, geschikt voor de EU, UK en US. Dit product dient te worden gebruikt met de Universal Gateway (UG600/UGE600) en de SALUS Smart Home app. Bezoek www.salus-smarthome.com voor de PDF versie van de handleiding

Product aansprakelijkheid

Dit product voldoet aan de verplichte vereisten en richtlijnen 22014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU. De gehele tekst van de conformiteits verklaring vindt u op het volgende webpagina. www.saluslegal.com

Veiligheidsinformatie

Gebruik alleen volgens de voorschriften.
Alleen binnenshuis gebruiken.
Houdt uw apparatuur volledig droog.
Haal de stroom eraf voordat u het met een droge doek reinigt.

Introduction

Le branchement de la Smart Plug se fait sur une prise murale 2P+T disponible (comme une rallonge de la prise) donnant ainsi à l'utilisateur le contrôle de l'appareil ensuite branché dedans. Salus propose des Smart Plugs conformes aux standards EU, UK et US. Ce produit doit être utilisé avec la Passerelle Universelle (UG600/UGE600) et l'Appli Salus Smart Home. Allez sur www.salus-smarthome.com pour obtenir la version PDF du manuel.

Conformité Produits

Ce produit répond est aux spécifications et autres dispositions essentiellles relatives aux Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU. Le texte complet de la Déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: www.saluslegal.com

Information de sécurité

Consignes de sécurité Utilisation en conformité avec les règlements.
Utilisation à l'intérieur seulement.
Gardez votre équipement complètement sec.
Déconnectez votre équipement avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

Available on the App Store

Google play

DE / NL / FR:
support@salus-controls.de
tel: +49 6108 8258515

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road, Dodworth,
Barnsley S75 3SP, UK.
T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

www.salus-controls.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

For PDF Installation guide please go to www.salus-manuals.com

Issue Date: July 2016
V012

1

Nach initialisierung wird die LED anfangen zu blinken.

Na de opstart zal de LED beginnen te knipperen.

Après l'initialisation, la LED se met à clignoter en continu.

2



3



4



5



6

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Volg de instructies op het scherm.

Suivre les instructions sur l'écran.

Sobald verbunden ist wird die LED aufhören zu blinken.

Eenmaal verbonden, zal de LED stoppen met knipperen.

Une fois connecté, le LED de la Smart Plug cessera de clignoter

AN
ON
AAN



AUS
OFF
UIT

Gateway verlassen: Drücken Sie den Knopf für 10 Sekunden. Die LED wird 5 mal rot blinken und dann ausgehen.will go off.

Verlaat Gateway: Houd de knop 10 seconden ingedrukt. De LED zal 5 keer rood knipperen en uitgaan.

Passerelle de sortie: Pressez le bouton pendant 10 secondes. Il va clignoter en rouge 5 fois avant que le LED ne s'éteigne.